

MANUEL D'UTILISATION DES BORNES SI NYON

Bornes 11 KW

▶ AVEC UN BADGE ECARUP OU AUTRE PROVIDER

1. Brancher le véhicule
2. Scanner le badge sur le lecteur
3. Attendre que la lumière **bleue** soit fixe
4. Une fois la lumière **bleue** fixe, la charge démarre

▶ AVEC L'APPLICATION ECARUP

1. Brancher le véhicule
2. Libérer la charge sur l'application ou scanner le QR Code sur la borne
3. Attendre que la lumière **bleue** soit fixe
4. Une fois la lumière **bleue** fixe, la charge démarre

▶ AVEC LE QR CODE

1. Brancher le véhicule
2. Scanner le QR Code avec le téléphone
3. Suivre les étapes sur le téléphone
4. Attendre que la lumière **bleue** soit fixe
5. Une fois la lumière **bleue** fixe, la charge démarre



MANUEL D'UTILISATION DES BORNES SI NYON

Bornes 44 KW

▶ AVEC UN BADGE ECARUP

1. Toutes les étapes sont indiquées sur l'écran

▶ AVEC L'APPLICATION ECARUP

1. Brancher le véhicule
2. Libérer la charge sur l'application ou scanner le QR Code sur la borne
3. Contrôler que la charge ait bien démarré sur l'écran

▶ AVEC LE QR CODE

1. Brancher le véhicule
2. Scanner le QR Code avec le téléphone
3. Suivre les étapes sur le téléphone
4. Contrôler que la charge ait bien démarré sur l'écran

